

<くり出し消しゴムの出し入れ方法>

1. ノック部の根本を右に回す



2. ノック部の先を回すと空回りして出ません



3. ノック部の根本を左に回して収納します

