

<替芯を入れる方法>

1. ノック部を軸から引き抜く



2. 替芯を軸の中に入れる



3. フタをする際は、ノック部を軸にパチッと音がするまで差し込む

