

フォトレコクイック操作ガイド

PRN-100/PRP-100

写真(L判写真・ポストカードなど)を読み取りSDカードに保存

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
電源アダプタを接続します	メモ리카ードを入れます	電源を入れます	写真の状態に応じて、カール防止シートに挟んで保護します	原稿を挿入スロットに差し込みます	ランプの点滅が止まってから、次の原稿を入れてください
<p>ご注意 手順②でメモ리카ードを入れ忘れるとランプが点滅しスキャンできません</p>					
<p>スキャン処理中は電源ランプとステータス/カードランプが点滅します</p>					

35mmネガフィルム(マウントなし)を読み取りSDカードに保存 ※PRN-100のみ

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
電源アダプタを接続しメモ리카ードを入れて電源を入れます	原稿ガイドを挿入スロットの右端まで寄せます	フィルムガイドの金属部品が曲がらないよう、ご注意ください	ランプの点滅が止まってから、写真フィルムをフィルムガイドに差し込みます	フィルムがスロットに自動的に取り込まれスキャンされます	ランプの点滅が止まってから、次の原稿を入れてください
<p>スキャン処理中は電源ランプとステータス/カードランプが点滅します</p>					

パソコンへの接続 (保存データの取込み)

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	
電源アダプタを接続しメモ리카ードを入れます	USBケーブルを接続します	フォトレコの電源を入れます	Windows7の場合、Windows VISTAの場合、WindowsXPの場合	DCIM	
<p>ご注意 パソコンに送りたい写真をすべてスキャンし、ランプの点滅が終わったことを確認してからUSBケーブルをパソコンに接続してください。</p>			<p>パソコンに図のような画面が表示されたらフォルダを開いて「ファイルを表示」を選択します</p>		
<p>スキャンした画像は「DCIM」フォルダに保存されています</p>					

⚠ ご注意
免責事項

- 大切なお写真、フィルムなど、一枚しかない原稿を読み込む際には、付属の説明書をよくお読みになり、操作をお間違えなきよう、ご使用ください。
- 本機の使用によるお写真、フィルムなどの破損、損失につきましては、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。