

# AM・FMラジオセット

## 水電池NOPOPOについて

- ①本製品は「乾電池」ではありません。水の作用(触媒としての水)により電力を生成するもので、少量の水を注入すれば約2分程度で1.5Vの電力を生成する新開発の発電電池です。
- ②未開封であれば、長期保存(20年未満)が可能です。高温・多湿を避けて保管して下さい。
- ③電力が弱まった場合は、再度注水することで、数回繰り返し使用できます。
- ④使用開始後、本体が変形する場合があります。その場合は廃棄して下さい。  
使用可能電流を消費したが、過度に注水した場合に起きることがあります。
- ⑤ラジオ本体が破損する場合がありますので、電池への注水後は本製品に付着した水分をきれいに拭き取ってからご利用下さい。
- ⑥本製品は、有害物質(水銀、六価クロム、カドミウム、鉛)を含んでいませんので、一般不燃物として通常に廃棄できますが、廃棄方法は各地方自治体の指示に従って廃棄して下さい。

## AM・FMラジオについて

- ①付属の水電池NOPOPOで、約48時間使用できます。(注水回数4-5回/48時間、音量:小、AM受信)
- ②本製品は、防水仕様ではありません。水のかかる場所でのご使用は故障の原因になりますのでおやめ下さい。
- ③市販の単3型乾電池でもご使用いただけます。

## ご使用方法

- ①電池を包んでいるフィルムをはがして下さい。
- ②付属のスプイトにひとつまみ分の水を吸水し、+極に2カ所ある注水口のうち、いずれか一方の注水口に、スプイト先端部の段になっている部分まで深く差込み、ゆっくりと注水して下さい。

・注水適量は1~2回(0.5~1ml)です。  
※緊急でスプイトがない場合は、空きビン等に電池が水没する量の水をくみ電池をビンに入れて30秒程度ビンを振り、ビンから電池を取り出し、水分を良く拭き取ってからご使用下さい。

- ③注水口内や本体に付着した水分をきれいに拭き取って下さい。

★緊急時、水がない場合は、酒・ビール・ジュース等の飲料や、し尿・唾液等でも電力を生成することができます。



- ④ラジオ裏面の電池フタを外します。
- ⑤電池の+と-の方向を間違えないように正しくセットして電池フタを閉めて下さい。
- ⑥ラジオのスイッチをONにし、選局ダイヤルでお好みの放送を受信して下さい。

★詳細は、本説明書の表面をご参照下さい。

※スプイト先端の段になっている部分まで深く電池に差し込みます。

## ⚠️ ご注意

- ・水電池は高温・多湿の場所を避け、お子様の手の届かないところに保管して下さい。
- ・火気の側に置かないで下さい。本体が熱くなり、火傷の原因となります。
- ・ストラップを持って振り回さないで下さい。ケガや、故障の原因になります。
- ・ラジオの電池ボックス内に、金属片や可燃物などの異物を入れないで下さい。
- ・電池の+をショートさせないで下さい。
- ・電池の分解・加熱・充電器による充電はおやめ下さい。
- ・電池・ラジオともに、分解・改造などは絶対に行わないで下さい。
- ・使用中に異臭・発熱などの異常を感じた場合は、すぐにご使用をやめて下さい。

製造元:

日本協能電子株式会社

各様お問い合わせは、下記にお願致します。

お客様センター: 03-5408-8980

(9:00~18:00) 土・日・祝祭日を除く

ホームページ: <http://www.apc-j.jp>

販売元:

ナカバヤシ株式会社

NWP-NFR-D



プリスター:  
PET

DESIGNED IN JAPAN  
MADE IN CHINA



4 902205 408239