


USB3.0 マルチカードリーダー

※USB 2.0のPCでも使用可能。

CRW-33M68シリーズ
取扱説明書

この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。



パッケージ内容

- マルチカードリーダー本体
- 取扱説明書(本書)

※2つ以上のカードを同時に差し込んだ場合は、
読み込みできません。

1 安全にご使用いただきために

本製品を安全にお使い頂くために守って頂きたい内容を記載しております。必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。また本書には、弊社製品を含めたパソコンシステムの運用に関する注意事項なども記載されています。パソコンの故障やデータの消失や破損、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障やトラブルは、弊社の保証対象には含まれませんので、あらかじめご了承いただきます様お願い申し上げます。

表示について
この取扱説明書は、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 絶対に行なってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示の注意事項を守らないと、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

禁止 これらの記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

強制 これらの記号は、行為の強制または指示する内容であることを告げるものです。

【警告】	
● 強制	本製品を使用する際は、パソコンメーカーや周辺機器メーカーなどの警告事項、注意事項に従ってください。
● 強制	本製品のケーブルや、コネクタ、スロット内部などに小さなお子様の手が届かない様に機器を配置してください。絶対に触れないする危険があります。もしも小さなお子様が本製品を使用する場合に、必ず取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行なってください。
○ 禁止	本製品を自分で改造、修理などしないでください。火災・感電・故障などの恐れがあります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがありますのでご注意ください。
○ 禁止	本製品を、風呂場のような水やりや湿気が多い場所で使用しないでください。火災・感電・故障などの原因になります。
○ 禁止	本製品に濡れた手で触れないでください。
○ 禁止	パソコンに接続しているときは、感電の原因となります。また、接続していないと、製品故障の原因となります。
○ 禁止	煙が出たり変な臭いや音がするなどの異常が発生した時は、すぐにパソコンや周辺機器の電源をOFFし、パソコンからUSBケーブルを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
○ 禁止	本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。もしも液体や異物が内部に入ってしまった場合は、パソコンからUSBケーブルをOFFし、パソコンからUSBケーブルを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。
【注意】	
● 強制	シンナー・ベンジン等で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭き取ってください。
● 強制	本製品に触れる前に、身の静電気を取り去るために、身近な金属(ドアノブやアルミサンダー)等に手を触れてください。人体などの静電気の影響で、製品破損、データ消失・破損などの恐れがあります。
● 強制	本製品の取り付け・取り外し、ソフトウェアのインストール時など、パソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずマザーボード内(ハードディスク等)のデータをすべて、外付けメディア(HDD,DVD)にバックアップしてください。もしも誤つた使い方をしてしまったり、故障発生などによりデータ消失・破損したときなど、バックアップがあれば被書き換へ抑えることができます。バックアップ作成を怠ったために、データ消失・破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめ御了承ください。
● 強制	メモリーカード内のデータおよびパソコン(ハードディスク等)内のデータは、必ず他のメディア(HDD,DVD)にバックアップしてください。とにかく、修理や再構成できない重要なデータは、更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成することをお勧めします。以下の様な場合などに、データが消失・破損する恐れがあります。 ・使用方法を誤ったとき ・製品が故障した時や修理を行なうとき ・静電気や電気的なイズムの影響を受けたとき ・パソコンの電源をOFFにしてしまったとき ・地震・台風などの天災による影響を受けたとき ・その他の理由など、バックアップ作成を行なったために、データを消失・破損した場合はその責任を負いかねますのであらかじめ御了承ください。
○ 禁止	カードスロットには、そのスロットに該当するメモリーカード以外のものを挿入しないでください。 故障や感電の原因になります。
○ 禁止	LEDランプが点滅している時(データを読み書きしている時)、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしないでください。データが消失・破損する恐れがあります。

本製品を次の場所などに設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコン、周辺機器などに悪影響を及ぼすことがあります。またけが等の原因となることがあります。	
・強磁気、静電気が発生するところ ・ほこりの多いところ	
○ 禁止	・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超えるところ ・平らでないところ ・振動が発生するところ ・直射日光が当たるところ ・火気の間近や熱気があるところ ・漏電、漏水の危険があるところ
本製品を落としたとき、強い衝撃を与えないでください。 (そのまま続けて使用すると、ショートにより火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。)	
○ 禁止	本製品の上に物を置いたり、物を被せないでください。 傷がつたり、故障の原因となります。

2 動作環境

USB3.0,USB2.0いずれかのUSB[A]ポートを標準装備したWindowsPC及びMac
USB3.0の転送速度でご使用頂くためには、USB3.0に対応した機器・OS・ケーブルなど、すべての環境がUSB3.0に対応している必要があります。

■SDXCメモリーカード

Windows

- ・Windows10,8.1,8,7,Vista (exFAT対応)

Mac

- ・10.7以降(exFATフォーマットした場合)
・必ずカードメーカー純正ソフトウェアが対応する機器でexFATフォーマットを行ってください。

■SDHCメモリーカード以外

Windows

- ・Windows10,8.1,8,7,Vista

Mac

- ・Mac OS X(10.2以降)
・製品が故障した時や修理を行なうとき
・静電気や電気的なイズムの影響を受けたとき
・パソコンの電源をOFFにしてしまったとき
・地震・台風などの天災による影響を受けたとき
・その他の理由など、バックアップ作成を行なったために、データを消失・破損した場合はその責任を負いかねますのであらかじめ御了承ください。
- ・使用方法を誤ったとき
・製品が故障した時や修理を行なうとき
・静電気や電気的なイズムの影響を受けたとき
・パソコンの電源をOFFにしてしまったとき
・地震・台風などの天災による影響を受けたとき
・その他の理由など、バックアップ作成を行なったために、データを消失・破損した場合はその責任を負いかねますのであらかじめ御了承ください。
- ・USB2.0端子についての説明は、USB2.0接続時理論値
・USB3.0端子についての説明は、USB3.0接続時理論値
- ・仕様より外観は改良のため予告なく変更することがあります。

本製品にて(パソコン側)メモリーカードをフォーマットしてもデジタルカメラや携帯電話側では使用できません。メモリーカードをデジタルカメラや携帯電話でご使用される場合は、必ずお使いのデジタルカメラや携帯電話でフォーマットしてください。

3 対応メモリーカード／最大容量

CF	type 1	64GB
CF	type 2	8GB
SD		2GB
SD	High Speed	2GB
SD	Pro High Speed	2GB
SD	class2/class4/class6/class10	2GB
SDHC	class2/class4/class6/class10	32GB
SDHC	UHS-1	32GB
SDXC	class2/class4/class6/class10	256GB
SDXC	UHS-1	256GB
miniSD*		2GB
miniSDHC*	class2/class4/class6/class10	32GB
microSD		2GB
microSDHC	class2/class4/class6/class10	32GB
microSDHC	UHS-1	32GB
microSDXC	class2/class4/class6/class10	128GB
microSDXC	UHS-1	128GB

* mini SD,miniSDHCは、アダプターが必要です。

*2つ以上のカードを同時に差し込んだ場合は、読み込みできません。

* UHS-2のカードには対応しておりません。


ご注意

●使用可能容量範囲内でも、メーカーによっては動作しない場合がありますのでご注意ください。●使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。


4 製品仕様

製品名	USB3.0マルチカードリーダー
型番	CRW-33M68
対応メモリーカード	上記の③を参照
接続インターフェース	USB3.0/USB2.0
転送速度	最大5Gbps ※ USB3.0接続時理論値
USBコネクタ	USB3.0タイプA
電源電圧	DC 5V
外形寸法	約77mm(W)×12mm(D)×40mm(H) ケーブル約3cm
重量	約30g
付属品	取扱説明書(本書)


5 カードリーダーの使用方法



※本製品をUSB2.0の機器に接続した場合は、
USB2.0の動作環境に準じます。






Windows
本製品をコンピュータに接続すると、OS標準ドライバで本製品を自動で認識します。
ドライバの読み込みが終了すると、「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」アイコンが表示されます。



●メモリカードの挿入

本製品は、1カード1認識です。

挿入する時はメモリカードの表裏や種類に、間違いのないように注意して各スロットに垂直に確実に挿入してください。



●メモリカードを使用する際の注意

- ・メモリカードは挿入口に対して水平に、正しい向きで挿入してください。無理な角度や誤った向きで挿入すると故障の原因となりますのでお気をつけてください。
- ・メモリカードは本体内部完全には入りません。手応えがあるまでゆっくり押し込み、無理な力を加えないでください。
- ・アクセスランプが点灯している時はアクセス中です。アクセス中はメモリカードを取り出したり、本製品を取り外さないでください。データが破損・消失する可能性があります。本書に記載の手順に従いメモリカードの取り出し、本製品の取り外しを行ってください。
- ・メモリカードの端子面に直接触れたり、金属を当ててショートさせないでください。静電気によりデータが破損・消失する可能性があります。また、接触不良によるメモリカードが認識されなくなる可能性がありますので、端子面を汚さないでください。
- ・その他、各種メモリカードに固有の注意事項があります。それぞれの製品に付属のマニュアルをご確認のうえ本製品をご利用ください。

●メモリカードのフォーマット

メモリカードをデジタルカメラや携帯電話など他の機器で使用する場合、フォーマットはそれぞの機器で行ってください。

メモリカードを他の機器で使用しない場合はOSの機能を使用してフォーマットします。

※フォーマットを行うと、メモリカード内のデータは全て消去されます。必要なデータは必ずパソコンのUSBポートを抜いた状態で保管してください。また、既にデータが残っている場合は、データを削除してからフォーマットしてしまわないようにご注意ください。
※Windowsでフォーマットする場合は、ドライバの「ツール」メニューの「フォーマット」を選択してから「OK」ボタンをクリックして下さい。
※Macintoshでフォーマットする場合は、ファイルシステムが「NTFS」を選択してから「OK」ボタンをクリックして下さい。
※Macintoshでフォーマットする場合は、DOS/Mac-DOSフォーマットではボリューム名に日本語を使用することができます。標準で「名前未設定」と表示の場合は半角英数字を入力し直してください。

●メモリカードの取り出し

メモリカードを本製品から取り出すには、コンピュータの電源をオフにしてからメモリカードを抜くか、以下の手順に従ってください。データアクセス中には取り出しができません。

※アプリケーションでメモリカードのデータを使用している場合、取り出しができないことがあります。その場合は必要に応じてデータを保存してからアプリケーションを終了して下さい。※正しい取り出しうまくできない場合は、ドライブアイコンをダブルクリックしてもドライブにアクセスできません。

Windows

「マイコンピュータ」で取り出したいメモリカードのドライブアイコンを右クリックします。表示されるコンテキストメニューから「取り出し」を選択すれば、取り出しができる状態では、ドライブアイコンをダブルクリックしてもドライブにアクセスできません。

Mac

デスクトップの取り出したいメモリカードのボリュームアイコンをゴミ箱にドラッグします。取り出しができる状態では、デスクトップ上にボリュームはマウントされていません。

●カードリーダーの取り外し

本製品をコンピュータから取り外すには、コンピュータの電源をオフにしてからUSBコネクタを抜くか、次に述べる手順に従ってください。

※カードリーダー本体を取外す場合は、メモリカードを先に取り出していく必要があります。※アプリケーションでメモリカードのデータを使用している場合、取り出しができないことがあります。その場合は必要に応じてデータを保存してからアプリケーションを終了して下さい。再度取り外し操作を行ってください。※正しい取り外し手順でUSB端子を抜くと、データが破損・消失することがあります。

Windows

タスクトレイの「ハードウェアの（安全な）取り外し」アイコンを左クリックして、表示されるメニューから該当するドライブを選択します。※取り外し可能なメッセージが表示されたら、コンピュータからUSBコネクタを抜いてください。



Mac

タスクトップにメモリカードのボリュームがマウントしていないことを確認して、コンピュータからUSBコネクタを抜いてください。ボリュームがマウントしている場合は、ボリュームアイコンをゴミ箱に入れアマウントしてから本製品を取り外してください。

6 トラブルシューティング

正しく接続しているのに本製品が反応しない。

・複数のUSB機器を使用したり、キーボードのUSBポートなど他のUSB機器を経由して接続すると、USBポートの供給電力が不足することがあります。その場合は、コンピュータ本体のUSBポートへ接続してください。Mac OS XのUSBの電力が不足していますというメッセージが表示される場合も同様です。

・Macintoshではアイコンが表示されない。(Mac OS)

・Macintoshではメモリカードを読み込むとデスクトップ上にアイコンは表示されません。

メモリカードにアクセスできません。

・メモリカードが正しくフォーマットされていない場合は、読み書きを行うことができません。メモリカードを使用するデジタルカメラや携帯電話などはフォーマットして下さい。※シリアルカメラや携帯電話などの機器を使用せば、コンピューターでの使用する場合はOSの機能でフォーマットします。

・メモリカードをフォーマットできません。

・Windowsで既存の場合は、管理者権限のあるAdministratorsグループに属するユーザーでログインしてください。また、既存ユーザーでログインしている場合は、フォーマットを行うことができます。

・Mac OS Xでは、DOS/MS-DOSフォーマットで初期化する際ボリュームに日本語を使用することができます。半角英数字でボリューム名をつけてください。

メモリカードの取り外しができなさい。

・アプリケーションによっては、ファイルを開いているとアクセス中でない場合でも取り出しや取り外しができません。

・Windowsで使用する場合は、管理者権限のあるAdministratorsグループに属するユーザーでログインしてください。また、既存ユーザーでログインしている場合は、メモリカードの取り出しを行なうことができます。

保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内に、お客様の正常な使用状態の元で万一故障した場合には、本保証にて長期間修理または、同部品と交換させて頂きます。製品と保証書を添えてお買い上げの販売店までお持ください。ご購入後6ヶ月以内に発生した故障は、初期不良交換させて頂きます。但し、該当する場合は保証対象外となり、有償修理となります。

1.購入日が記載していない場合

2.取り扱い上の原因による故障及び修理、修理や改造などをされた場合

3.お買上げ後の移動、落下または過度な衝撃による故障、損傷が生じた場合

4.火災、天災、または通常原因による故障、損傷が生じた場合

5.接続している他の機器の不具合、その他の外因によって生じた故障及び損傷

※保証は、日本国内においてのみ有効です。※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。※保証期間経過後の修理などについては、詳しくはお買い上げの販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

ナカバヤシ株式会社

〒174-8602 東京都板橋区東坂下2丁目5-1

〒536-0005 大阪市城東区中央2丁目1-23

商品に関するお問い合わせは・・・

TEL:0120-166-779