


手形・足形のとり方

手や足を汚さずに簡単にお子様の手形や足形をとることができます。失敗しても発色紙を水で洗えば、とり直しができるので安心です。

おねがい

- 発色液は化粧品等にも使われている安全性の高い成分を使用しておりますが、多少べたつきしますので、ご使用後は念のため、手を洗ってください。
- 発色液のついた手で発色紙を持つとその部分が発色しますのでご注意ください。
- 手形がとれたら発色液をよく乾かしてからフレームにセットし、高温多湿を避けて保管してください。
- 発色紙をフレームにセットせずに、そのままの状態でも保管すると、湿度の影響で手形がにじんだり、消えてしまうおそれがあります。
- 発色液パックは使い切りです。ご使用後は破棄してください。
- 発色液が衣服に付着した場合は、市販の洗剤で洗濯してください。

手形をとった発色紙はよく乾かしてから必ずフレームにセットして保管してください。



●失敗したときは・・・

発色紙の再生方法

- ① 発色紙が入るくらいの容器に水をためてください。
- ② 水の入った容器に、失敗した発色紙を約2分ほどつけ置きしてください。
※このとき紙全体が発色しますが問題はありません。
- ③ 平らな場所に発色紙を置き、ティッシュで全体の水分をしっかり拭き取ってください。
- ④ 発色紙を上から吊るして乾かします。乾いたらもとの状態に戻りますので、再度手形をとってください。
※平置きのまま乾かすと、シミができるおそれがあります。

※強くこすらないようにしてください。

※平置きのまま乾かすと、シミができるおそれがあります。

1

パックの中から発色液がついた不織布を取り出し、手のひらや足のうらに、まんべんなく塗ります。

2

すぐに発色紙に押しつけてます。お子様の手や足を上から押さえてあげると、きれいにとることができます。

3

手をゆっくり離します。発色液と発色紙が反応し、きれいな手形・足形ができあがります。

発色液パックの取り扱い方

お子様の手に発色液をつけた後、不織布が乾かなようにすぐにパックに戻し、切り口を2回ほど折り返して密封してください。



発色液パックは安全上、防カビ剤などの保存液を添加しておりません。袋から出し放置しますとカビが発生するおそれがあります。必ず封を切ったその日のうちに使い切ってください。

手形に水分が付着すると、手形がにじんだり消えてしまったり、また、写真や書いた文字が手形面に移ることがあります。

手形足形フォトフレーム

取扱説明書

Handprint frame

この度は、手形足形フォトフレームをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品はお子様の手形足形と写真を一緒に飾ることができるフォトフレームです。
・この「取扱説明書」は本製品の使用方法および使用上の注意事項について記載しています。
・本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意

- 本製品は子ども用の玩具ではありません。保護者の方と一緒にご使用ください。
- 発色紙、発色液はなめたりしないでください。
- 発色液が目に入った場合は、水洗いをするなど、応急処置をしたあと、念のため医師の診察を受けてください。
- 幼児の手の届かないところへ保管してください。
- 包装材料は、開封後お子様の手の届かないところに処分してください。

取り扱い上のご注意

- 雨の日など湿度の高い環境下で手形をとると手形が乾かなかったり、にじむことがあります。晴れた日や空調の効いた湿度の低い環境下でご使用ください。
- 高温多湿の環境下でのご使用、保管はおやめください。湿度や水分の付着の影響により、手形が不明瞭になったり消えたりするおそれがあります。
- 変色、変形の原因となりますので、直射日光の当たる場所、温度変化の大きい場所でのご使用、保管は避けてください。
- 手形をとった発色紙、写真はよく乾燥させてからセットしてください。
- 製品によって、発色紙の位置合わせが必要な場合があります。その際は、正面から見てちょうどいい位置になるように調整し、粘着テープなどで固定してください。



【セット内容】

フレーム本体 ……1 個
発色紙（日本製） ……1 枚
発色液（日本製） ……1 個
取扱説明書（本紙） ……1 枚

<材質>

発色紙：合成紙
発色液吸収体：不織布

Nakabayashi TEL:0120-166-779
<https://www.nakabayashi.co.jp/>

F-TW-111/112