## OHチェア RZC-308 組立説明書

この度は、弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。 当製品を組み立て、ご使用頂く前に必ず注意書きをよく読み、内容を理解してから組み立てご使用ください。

● ご用意ください。

<u>手</u> <u>袋</u> ・・・スチール製部品がございますので、組み立ての際、必ず着用をお願いします。 プラスドライバー ・・・ボルトの締め付けにご使用ください。

● 組み立てられる前にそれぞれの部品を、ご確認ください。

#### 取扱いのご注意

- ●年に1~2回の部品点検をお勧めします。
- ●座面の上に立ったり、踏み台には絶対しないでください。
- ●昇降レバーを上げる時、腰を浮かすと座面が上昇します。 また、座ったまま昇降レバーを上げると座面は降下します。
- ●レバーは、絶対に押し下げないでください。 故障の原因になります。
- ●高さ調整用のガスシリンダーは、一度組み立てると分解 出来なくなります。

### ロアス株式会社

組立説明書番号: RZC308-AB0310


MADE IN TAIWAN

●万全を期していますが、不足の部品等につきましては、 お買い求めの販売店又は、下記のサポートセンターまでご 連絡をお願い申し上げます。

ロアスサポートセンター: TEL 072-361-1830 受付時間は月~金曜日 9:00~17:00 (祝・祭日は除きます)




部品明細					
部品形状/名称	個数	部品形状/名称	個数	部品形状/名称	個数
	1	<b>座</b> クッション (座鉄板付き)	1	背フレーム (ジャバラ付き) (調整ノブ、Sワッシャ、 Pワッシャ付き)	1
ベース (キャスター付き)			1		
ガスシリンダー	1	背クッション		ボルト (1) W <sup>1</sup> /4in×1 <sup>1</sup> /4in	2
カバー	1	固定カバー	1		_




4

3 1) 固定カバーの中に、背フレームのピンと ジャバラの先端部をはめ込みます。



- 1 )固定カバーに背クッションを、 ボルト(1)で(仮締め)します。
- 2) 仮締めしたボルト (1) を締め付け します。
- ●背クッションはファスナー側を下にして、取り付けます。



**5** │ 1) ガスシリンダーの先端を差し込みます。

がたつきの無いように、しっかりと差し込んでください。

ガスシリンダーにカバーが付いているか確認してください。


●ご確認ください。

イスに座って組み立て具合を確かめてください。 座鉄板の中央穴にシリンダーをしっかりと差し 込んでいないと、昇降レバーを操作してもイス が上下しないことがあります。 座鉄板の中央穴ガスシリンダー

裏面に書いてある機能説明を読んでからご使用ください。裏面に続く

# OHチェア RZC-308 機能説明書

- 当製品は、次の調整機能を備えています。
  - 1) 高さ調整機能
  - 2) 背クッションの前後調整機能



### 1) 高さ調整機能

高さを調整する時は、イスに座って

昇降レバーの操作をしてください。

腰を浮かした状態で昇降レバーを上げると、

座面が上昇します。

座ったまま昇降レバーを上げると、


座面は降下します。

昇降レバーは、絶対に押し下げないでください。

故障の原因となります。

### 2) 背クッションの前後調整機能

調整ノブを左に2~3回まわして緩めれば、 背クッションを前後に移動させることができます。 位置が決まれば、調整ノブを右にまわして、 しっかり固定してください。



調整ノブと昇降レバーの説明図

これからも末永く ご愛用ください。 ありがとうございました。 組立説明書番号: RZC308-AB0310

MADE IN TAIWAN