

OHチェア RZR-101 組立説明書

この度は、弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
当製品を組み立て、ご使用頂く前に必ず注意書きをよく読み、内容を理解してから組み立てご使用ください。

- 組み立てられる前にそれぞれの部品を、ご確認ください。

取扱いの注意

- 年に1~2回の部品点検をお勧めします。
- 座面の上に立ったり、踏み台には絶対しないでください。
- 昇降レバーを上げる時、腰を浮かすと座面が上昇します。また、座ったまま昇降レバーを上げると座面は降下します。
- レバーは、絶対に押し下げないでください。故障の原因になります。
- 高さ調整用のガスシリンダーは、一度組み立てると分解出来なくなります。

ロアス株式会社


組立説明書番号：RZR101-A0304 MADE IN TAIWAN

- 万全を期していますが、不足の部品等につきましては、お買い求めの販売店にご連絡をお願い申し上げます。

ロアスサポートセンター：TEL 072-361-1830

受付時間は月～金曜日 9：00～17：00（祝・祭日は除きます）


完成図



2

1) 座鉄板の中央穴に、ガスシリンダーの先端を差し込みます。

ガスシリンダーにカバーが付いているか確認してください。





座クッション
(座鉄板付き)


座鉄板の中央穴

- がたつきの無いように、しっかりと差し込んでください。
- ご確認ください。
イスに座って組み立て具合を確かめてください。
座鉄板の中央穴にシリンダーをしっかりと差し込んでいないと、昇降レバーを操作してもイスが上下しないことがあります。

部品明細

部品形状／名称	個数	部品形状／名称	個数	部品形状／名称	個数
 ベース (キャスター付き)	1	 座クッション (座鉄板付き)	1	 ガスシリンダー (2段カバー付き)	1組

1



- 1) ガスシリンダーを差し込みます。
- 2) カバーを (A), (B) の順にかぶせます。

ガスシリンダーにカバー (A) (B) を付け忘れないように注意してください。


高さ調整



- 当製品は、高さ調整機能を備えています。

高さ調整機能

高さを調整する時は、イスに座って昇降レバーの操作をしてください。
腰を浮かした状態で昇降レバーを上げると、座面が上昇します。
座ったまま昇降レバーを上げると、座面は降下します。
昇降レバーは、絶対に押し下げないでください。故障の原因となります。



昇降レバー

昇降レバーの説明図