

LOAS パソコンデスク組立説明書

RQF-860/1160/1460

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございました。
当製品は組立式になっておりますので、説明書をよく読み内容を理解してから組み立ててください。

● ご用意ください。

- 手袋** → スチール製部品がございますので 組み立ての際、必ず着用してください。
- プラスドライバー** → ボルトの締め付け、仮締めにご使用ください。

● 組立部品のチェックをしてください。

品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の部品等につきましては、お買い求めの販売店又は下記のサポートセンターまでご連絡を お願い申し上げます。
その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。

● 使用上のお願い

- ▲ 当製品の上に腰を掛けたり、乗らないでください。
- ▲ テーブルや棚板の上に、耐荷重以上の物を載せないでください。
- ▲ パソコン等を載せたまま当製品を移動させないでください。
- ▲ ボルトのゆるみによるガタツキが出たときは、締め直してください。
- ▲ これ以外にも別紙の【安全上のご注意】をよくお読みください。
- ▲ 当製品を第三者に貸したり譲渡される場合は、本紙【組立説明書】と別紙【安全上のご注意】を必ず添付し、 取扱い方法を十分に説明してください。

ロアス サポートセンター


TEL. 072-361-1830

受付時間： 月～金曜日（祝・祭日は除きます）
9:00～17:00

これからも 末永くご愛用ください。
ありがとうございました。

完成図

寸法	品番	RQF-860	RQF-1160	RQF-1460
W1		800	1100	1400
W2		698	998	1298



(kg) : 耐荷重


ロアス株式会社

組立説明書番号 RQF1160-EF0406 MADE IN TAIWAN


製品寸法

RQF- 860	W 800 × D600 × H700mm
-1160	W1100 × D600 × H700mm
-1460	W1400 × D600 × H700mm


組立部品リスト




メインテーブル×1枚




コード受け×1ヶ




支柱フレーム×2ヶ



コーナーアングル×4ヶ



天板補強パイプ×2ヶ



コードクリップ×2ヶ

部品名称	形状	個数
ボルト (1) M6×50		8ヶ
ボルト (2) M6×12		19ヶ
アジャスター		4ヶ

準備OKなら 組み立てを 始めてください。裏面に つづく

1 1) アジャスターを締め付けます。
 注) アジャスターは、確実に締め付けてください。

アジャスター
支柱フレーム

2 1) 支柱フレームを (仮締め) します。
 注) ※印の穴を内側に向けて取付けてください。

ボルト (1)
(4ヶ)
実物大
支柱フレーム
裏面
メインテーブル

3 1) 天板補強パイプを (仮締め) します。
 注) ※印の穴を内側に向けて取付けてください。

ボルト (1)
(4ヶ)
実物大
天板補強パイプ
裏面
メインテーブル

4 1) コーナーアングルを (仮締め) します。

コーナーアングル
ボルト (2)
(16ヶ)
実物大
天板補強パイプ
裏面
支柱フレーム

5 1) コード受けを (仮締め) します。
 注) 前後に注意して取付けてください。

コード受け
ボルト (2)
(3ヶ)
実物大
コード受け
裏面
メインテーブル (前)
メインテーブル (後)

6 1) (仮締め) した全ての ボルト を締め付けてください。
 2) コードクリップを取り付け、コード等の整理にご使用ください。

支柱フレーム
コード
コードクリップ
コードクリップ
使用例