


Digio<sup>2</sup>

# 4ポート USB3.0ハブ UH-3034シリーズ




## 取扱説明書

### はじめに

この度は、ナカバヤシ製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくお使いください。  
また、お読みになった後も本書を大切に保管してください。

## ご使用前に

### I 各部の名称



### II USB3.0 環境について

USB3.0 規格の Super-Speed モードで周辺機器を使用するためには、パソコンの USB ポート(または USB ホストコントローラー)、周辺機器、USB ケーブル、USB ハブなどの全ての環境が USB3.0 規格に対応している必要があります。このうちのどれか 1 つでも対応していない場合は、USB2.0 や USB1.1 のそれぞれのスピードで動作します。

### III 動作環境

- 対応機種：USB ポートが正常に使用できる Windows パソコン及び Mac
- ※USB3.0 で使用する場合は USB3.0 ポートを標準装備する機種以外では USB3.0 のスピードで動作しません。
- 対応 OS: Windows 10/8.1/8/7/Vista  
MacOSX (10.7以降)

### IV 製品仕様

- USB 規格：USB Ver3.0 対応(4ポート)
- 給電方式：バスパワー方式
- サイズ：W31×D15×H102 (mm)
- 重量：約40g
- USBケーブル長：約100 mm
- 内容：本体

## USB ハブのセットアップ

本製品はパソコンの USB ポートに接続して使用します。OS を起動すると、自動的にドライバーがインストールされすぐに使用することができます。

### ●Windows 10、8.1、8、7、Vista の場合

Windows を起動すると、自動的にドライバーがインストールされます。

### ●Mac OS の場合

Mac OS を起動すると、自動的にドライバーがインストールされます。

## 認識しない時は

本製品をパソコンに繋ぎ、電源LEDが点灯するのが正常です。しかし、この状態で機器を接続しても認識しない場合があります。

その場合は、

1. 本製品のUSBコネクタ(A)をパソコンから外し、再度突き当たるまで差し込む
  2. 接続機器のコネクタを本製品のUSBポートから外し、再度突き当たるまで差し込む
- 以上1.2.を繰り返してみてください。

それでも認識しない場合は末記の弊社問合せ先までご連絡ください。  
※USB機器が認識された状態で抜き差しを行うとデータ等接続機器に影響をあたえる場合があります。「認識していない」ことをパソコン上で確認した上で行ってください。