

Nakabayashi

## 太い鉛筆も削れる手動鉛筆削り 取扱説明書

品番/DPS-H501

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

- この説明書は製品のご使用にあたり、注意していただきたい事項について説明したものです。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この説明書は大切に保管し、必要なきにお読みください。
- 当製品は出荷前に切削テストを実施しています。ダストボックスや刃に削りくずが付着している場合があります。ご了承ください。



### 1.安全上の注意

#### ■ 使用環境・使用条件に関するご注意

- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかる所などでは使用しないでください。サビや故障、変色の原因となります。
- 直射日光や暖房器具の熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください。サビや故障、変色、そりなどの原因となります。
- 製品を使用される時は、水平な場所に置いて使用してください。また、じゅうたんや畳など不安定な場所での使用は避けてください。
- 特にお子様のご使用になられる際は、保護者の方がこの取扱説明書の記載内容を説明し、良くご理解いただいた上でご使用いただけますようお願いいたします。

#### ■ 使用方法に関するご注意

- 木質鉛筆・色鉛筆以外は差し込まないでください。刃の破損や故障、けがの原因となります。
- 柔らかい芯の鉛筆・色鉛筆を削る場合は芯先が折れやすいため、芯先太さ調整を中～太等に合わせ、ハンドルをゆっくり回してご使用ください。
- 使用中に異常があればすぐにハンドルを回すのを止めてください。無理に力を加えて使用を続けると、刃の破損や故障の原因となります。
- ▲可動部のすき間に手や指を入れないでください。手や指を挟んでけがをすることがあります。
- ダストボックスにたまった削りくずはこまめに捨ててください。故障の原因となります。
- 手でしっかりと本体上部を押さえてご使用ください。
- ▲本品は太い鉛筆に対応する為、挿入口の径が一般的な鉛筆削りより太くなっています。決して指を入れないでください。刃でけがをすることがあります。
- 取扱説明書記載外の使用に起因する損害に関して、当社は一切の責任を負いません。


#### ■ 保守点検に関するご注意

- お手入れの際には、柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどい場合には、うすめた中性洗剤を含ませた布でかるく拭いて汚れを落とし、その後、洗剤が残らないよう水拭き及びから拭きをしてください。ベンジン、シンナーなどの溶剤やクレンジング、アルコール等は使用しないでください。変色・変形の原因となります。
- 製品の分解や改造、修理を行ったら、部品がはずれたままで使用しないでください。破損やけがをすることがあります。
- ▲刃に直接触れないでください。刃は鋭利ですので直接触れるとけがをすることがあります。芯づまりの際も、刃に注意しながら除去してください。

#### ■ 譲渡、廃棄について

- 製品を譲渡及び貸与する際は、この取扱説明書を添付し、取扱方法を十分説明してください。
- 廃棄の際は、各自自治体の指示に従って廃棄願います。

### 2.使用方法



#### ■ 基本操作

1. ①芯先調整ダイヤルを回し▲マークをお好みの芯先太さマークに合わせてください。削れる鉛筆の太さは直径6.5～12mmまでです。
2. ②本体上部を手で押さえ、③挿入口の奥まで④鉛筆を差し込んでください。※鉛筆を約15mm程差し込むとゴムローラーに当たる為抵抗を感じますが、そのまま奥まで差し込んでください。
3. 本体上部を手で押さえながら⑤ハンドルを⑥時計回りに回すと、引き込みながら削り始めます。
4. 若干軽くなったら削り上がりの合図です。ハンドルを⑦反時計回りに回してください。⑧中から鉛筆が排出されます。※鉛筆が勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
5. 使用後⑨ダストボックスを引き出し、削りくずを捨ててください。※削りくずはこまめに捨ててください。溜まり過ぎると刃にくずが詰まり、削れなくなります。

#### ■ 『折れ芯・削りくず・短い鉛筆』のつまりについて

鉛筆が削れなくなったり、ハンドルの回転が重くなった時は刃に芯や削りくずが詰まっている場合があります。その際は⑩ギア部を▲反時計回りに回して⑪回転軸部を抜き出し、回転軸部の⑫刃に詰まっている芯や削りくずを取り除いてください。取り付けは、本体穴の切り欠きと回転軸部の突起を合わせ、取り外しと逆の手順で行ってください。  
※上記作業の際は直接刃に触れないようご注意ください。けがをすることがあります。  
※同封の⑩最短切削可能長実寸シールに記載のイラストより短い鉛筆を削ると、本体から出て来なくなる場合があります。シールを本体に貼る等して目安としてください。

ナカバヤシ株式会社

お客様相談室0120-166-779

<https://www.nakabayashi.co.jp/>