

NALC-01

## アルコールチェッカー取扱説明書


この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

### パッケージ内容

- アルコールチェッカー（本体） ●取扱説明書（本書）

### ① 本品の使用目的に関するご注意

飲酒運転は法律で禁止されています。  
飲酒量に関わらず お酒を飲んでの  
運転は絶対にしないでください。



本品の測定データは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて車両の運転や機器の操作などを行なって良いか否かの判断に対して、本品の製造者及び販売に関わる関係者は責任を負いません。本製品を業務用として使用しないでください。

### 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容を記載しています。ご使用前に必ずお読み直し、正しくお使いください。本書を大切に保管してください。

#### 使用目的に関するご注意

■道路交通法第65条第1項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本製品の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。■本製品のセンサーは、使用によって劣化するものであり、半永続的に使用できるものではありません。製品購入後1年以上の経過もしくは、1,000回以上の測定で精度が保証できなくなりますので、新しい製品を購入してください。■本製品を業務用として使用しないでください。■本製品は飲酒運転の可否を判定するものではありません。

#### 測定上のご注意

■車両の運転中や機械操作の最中に測定を行わないでください。■本製品の使用前に食事、喫煙、オーラルケア用品の使用は控えてください。誤動作の原因になります。■本製品のセンサーはガスを検知するものであるため、空気中のガスにも反応します。その為、強いにおいがある場所や、風の強い野外での使用、また使用温度範囲(5~35℃)を超えると正しく測定できません。■温度差が10℃以上ある場所に移動した場合は、2時間以上放置してから測定を行ってください。■測定時に唾液や水などが吹込口に入らないよう、ご注意ください。故障の原因になります。■ニッケル水素充電電池は本製品に必要な電圧が得られない場合があります。正確な測定ができませんので、必ずアルカリ乾電池を使用してください。■吹込口においが溜まっている場合、正しく測定がされない場合、4、5回振ってから再度測定してください。■正常な計測のため、手指のアルコール消毒は本製品と別の環境で行ってください。ジェルタイプの場合、手指を十分に乾燥させたあと計測してください。

#### 保管時のご注意

■湿度の変化が大きい環境に長期間放置するとセンサーが劣化して正しい測定ができなくなります。保管時は保管温度範囲内(0~40℃)の環境で、チャック付きの袋に入れるなど、出来るだけ空気に触れない形で保管してください。■本製品を小さなお子様のお手に触れる場所に保管しないでください。■次のような場所には絶対に保管しないでください。故障の原因になります。①芳香剤、たばこ、スプレーなど強いにおいのする場所②直射日光の当たる場所③暖房器具の近くや車内など高温になる場所④ほこりや粉じんの多い場所⑤湿度の高い場所や水濡れの恐れがある場所⑥アルコール類に近い場所


#### 安全上のご注意

■本製品の分解や改造は絶対にしないでください。火災や、感電などの重大事故の原因になります。■新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を同時に使用しないでください。■マンガン乾電池、充電式電池（ニッケル水素充電電池）は使用しないでください。■乾電池は+、-を間違えて取り付けしないでください。

### ご使用方法

#### 0 電池を入れます

電池カバーを取り外し、図のように正しい方向で電池を入れてください。元どおりに電池カバーを取り付けます。



乾電池は表示に従い⊕⊖の向きを正しくセットしてください

#### 1 電源ボタンを押します。

「ピッ」と鳴りウォームアップ時間が表示され、カウントダウンが始まります。表示部に「C」の文字が表示されたら測定準備完了です。

表示されたカウントダウンが長くなる場合や、2回続けてカウントダウンする場合がありますが異常ではありません。適正な検出をするためにセンサーの温度を制御しています。

#### 2 5mmくらい離れた位置で、吹込口に約5秒間ゆっくり息を吹きかけます。

「ピー」と鳴り測定結果が表示されます。

測定範囲は0.00~0.95mg/lです。(0.01mg/l単位) 結果を10秒間表示して自動的に電源が切れます。

#### 3 自動で電源が切れます。

本製品に使用しているセンサーは、アルコール以外の成分にも反応することがあります。正確に測定するためにも、飲食後しばらく時間をおくが、うがいをしてから測定してください。

#### ●測定結果の表示目安 体調や個人差によって酔い具合には差があります

測定表示	酔い具合	測定表示	酔い具合
0.00mg/l	飲みはじめ	0.30mg/l	感情が高ぶり多弁になる行動がだげさになる
0.10mg/l	酔いはじめ	0.40mg/l	適度に酔い、機嫌が良くなる
0.20mg/l	顔や皮膚が上気程度な酔い加減	0.50mg/l以上	飲みすぎ

### 製品仕様

製品名 アルコールチェッカー  
型番 NALC-01  
電源 単4アルカリ乾電池×2本(別売)  
付属品 取扱説明書  
本体寸法 約W38×D19×H103mm/28g(電池含まず)  
センサー 半導体式センサー  
保証期間 購入後1年の経過または1,000回測定のどちらか早い方(センサー寿命) ※カウント機能は付いておりません。  
測定範囲 0.00~0.95mg/l(0.01mg/l単位)

#### 電池交換について

●電池交換サインが点灯したら早めに2本同時に新しい電池に交換してください。●アルカリ乾電池を長期間使用し続けると、稀に液漏れする場合があります。液漏れが発生した場合は電池の品質問題であるため、弊社としては責任を負いかねます。●本製品を長時間ご使用しない時は、電池を外して保管してください。液漏れの原因となります。●乾電池は、必ず新品の製造者の明記された電池をご使用ください。

#### 保証期間(センサー寿命)：

購入後1年の経過または1,000回測定の  
どちらか早い方※カウント機能は付いておりません。

#### 保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には無償で同等品と交換させて頂きます。製品とレシートを添えて販売店までお持ちください。保証期間(センサー寿命)を過ぎた場合は精度を保証できません。また修理交換は受け付けていませんので新品をご購入ください。保証期間確認のため、レシートを保管してください。

### ナカバヤシ株式会社

お客様相談室 受付時間(土・日・祝日を除く)  
TEL:0120-166-779 10:00~12:00/13:00~17:00  
https://www.nakabayashi.co.jp/

マニュアルNo.NALC-01-202205